

# PUFAS GTV Roll-Kleber

## Hochwertiger, schnell-löslicher Tapetenkleister für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag

**Anwendungsbereich:** *PUFAS GTV Roll-Kleber* eignet sich hervorragend zum Verkleben von Vliestapeten mit der neuen Wandklebetechnik (Kleisterauftrag auf die Wand) oder für den traditionellen Kleisterauftrag (auf die Tapete) und zum Kleben von schweren Wandbelägen, wie z.B. Textiltapeten, Glasfasergewebe, Prägetapeten, Vinyltapeten u.ä.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Klebkraftverstärker
Schüttgewicht:	ca. 0,5 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	200 - 300 ml/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbehandlung:** Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *PUFAS Füllspachtel innen* oder *pufamur Super-Haftspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreadende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *PUFAS Isolierspray* isoliert werden.

**Verarbeitung:** *PUFAS GTV Roll-Kleber* unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

**Auftrag auf den Untergrund:** Bei der modernen Wandklebetechnik - z.B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und bei vielen anderen Wandbelägen - empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den angerührten *PUFAS GTV Roll-Kleber* mit einer Lammfellrolle in der Breite von 1 - 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn direkt in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken.

**Bei Auftrag auf die Tapeten:** Die Tapeten gleichmäßig mit *PUFAS GTV Roll-Kleber* einstreichen und zusammenlegen. Nach ausreichender Weichzeit die Tapeten auf Stoß verkleben und andrücken.

Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfehlen wir einen Zusatz von einer 750-g-Dose *PUFAS Wandbelags- und Bordürenkleber* pro Päckchen angerührtem *PUFAS GTV Roll-Kleber*. Bei der Verklebung von trocken abziehbaren Vliestapeten sollte auf diesen Zusatz jedoch verzichtet werden, da hierdurch das leichte Abziehen der Vliestapete beim Tapetenwechsel beeinträchtigt werden könnte.

Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten!

**Ansatzverhältnis:**

für	Ansatz	Wassermenge	reicht für
<b>Auftrag auf den Untergrund</b> * Vliestapete * Glasfasertapeten - polykasch.	1 : 15	3,0	ca. 20 m <sup>2</sup>
<b>Auftrag auf die Tapete:</b> * Vinyltapeten * Gewebe-/Textiltapeten * schwere Tapeten	1 : 20	4,0	20 - 25 m <sup>2</sup>

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern!

**Artikel-Nr.:** 043

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 200 g  
Faltschachtel à 500 g