

Panzergewebe

Schweres, extrem robustes Armierungsgewebe aus beschichtetem Glasgewebe zur Erstellung besonders stoßfester Armierungsschichten.



Produktbeschreibung

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Armierungsgewebe in Unterputzen • Alkalibeständig • Schiebefest • Zähelastisch • Hoch zugfest • Weichmacherfrei • Kante geschnitten • Mit allen Armierungsmassen aus den ALLFAtherm-Dämmsystemen verarbeitbar
Anwendungsbereich	Außen und innen
Einsatzbereich	In den ALLFAtherm-Dämmsystemen Für die Rissanierung (Schwerarmierung) von Fassadenflächen

Werkstoffbeschreibung

Materialbasis	Glasgewebe
Format	Rolle: 25 x 1,00 m = 25 m ²
Flächengewicht	ca. 330 g/m ²
Maschenweite	6 x 6 mm
Appreturauflage	20 - 30 %, organisch
Reißfestigkeit	3,2 kN/5 cm in Kett- und Schussrichtung
Reißfestigkeitsverlust nach Alkalilagerung	< 50 % (28 d NaOH 5 %ig bzw. 24 h alkalische Lösung pH 12,5/ 60° C)
Verbrauch	1,0 m ² /m ²
Farbton	Weiß
Lagerhaltung	Trocken lagern

Untergründe

Untergrundvorbereitung	Die Ausbildung der Armierung erfolgt nach Aushärtung der Dämmplattenverklebung (frühestens nach 3 Tagen bei + 20 °C, 65 % relative Luftfeuchte) auf sauberen, trockenen, versatzfreien und planebenen Dämmplattenflächen sowie auf lot- und fluchtrecht ausgebildeten Eckbereichen. Bei der Sanierung gerissener Putzfassaden muss der Untergrund sauber, fest, trocken, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten und Trennmitteln sein. Grob vorstehende Mörtel- oder Betonteile abschlagen, größere Untergrundunebenheiten mit geeignetem Mörtel ausgleichen. Vorhandenen Putz auf Festigkeit und Hohlstellen, vorhandene Beschichtungen auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Putze und Beschichtungen restlos entfernen. Untergründe, falls erforderlich, grundieren.
-------------------------------	--

Panzergewebe

Verarbeitung

Verarbeitung	Armierungsmasse mit rostfreier Stahlkelle auftragen. In das nasse Material das Panzergewebe senkrecht oder waagrecht auf Stoß einbetten (Richtung beibehalten). Das Gewebe muss in der Mitte der Materialbeschichtung liegen. Wichtig: Alle mit Panzergewebe erstellten Flächen müssen anschließend vollflächig mit der Gittermatte überarbeitet werden. Das Panzergewebe hört an der Oberkante des Sockels auf, nicht überstehen lassen und nachträglich schneiden.
Verarbeitungshinweise	Folgende Richtlinien sind bei der Verarbeitung zu beachten: Die Technischen Merkblätter jedes einzelnen Produkts, die jeweils gültigen bauaufsichtlichen Zulassungen, die aktuelle Broschüre "Verarbeitung von ALLFAtherm-Dämmsystemen", die DIN 55699, das BFS Merkblatt 21 und die darin in Bezug genommenen Regelwerke, die technische Systeminformation: "Kompendium WDVS und Brandschutz" vom Fachverband Wärmedämm-Verbundsysteme.

Hinweise

Entsorgung	Materialreste können als Baustellenabfall entsorgt werden.
-------------------	--

Gebindegrößen

Inhalt		EAN-Code	Artikel-Nr.
25 m ²	25 x 1,0 m	4002822148232	707864

Systemzugehörige und -ergänzende Produkte

Multimörtel
VWS-Mörtel

Mit diesem Merkblatt können nicht alle Anwendungsfälle abgedeckt werden. Deshalb ist daraus keine absolute Verbindlichkeit und Haftung abzuleiten. Der Verarbeiter ist in jedem Fall verpflichtet, den Untergrund fachmännisch zu prüfen und die Produkteignung daraufhin zu beurteilen. Im Zweifelsfall bitte den anwendungstechnischen Beratungsdienst der ALLIGATOR FARBWERKE kontaktieren.