



SYCOFIX® Silikonfugen Entferner

Version: 1.1

Verwendung

SYCOFIX® Silikonfugen Entferner ist hervorragend geeignet zum sicheren Entfernen von frischen und ausgehärteten Silikonresten auf Keramik, Emaille, Acryl, Holz, Glas, Porzellan und anderen säurebeständigen Oberflächen.

Eigenschaften

- selbsttätig wirksam
- ausgezeichnete Lösekraft
- für innen und außen

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut schütteln! Alte Silikonschichten weitestgehend mit einem Cutter- oder Fugenmesser entfernen. **SYCOFIX® Silikonfugen Entferner** gleichmäßig und satt mit einem Pinsel auf die Silikonrückstände auftragen. Nach mindestens 1 Stunde Einwirkzeit kann das gelöste Silikon mechanisch mit einem Spachtel oder Schwamm entfernt werden. Die gesäuberte Fläche mit einem Tuch nachwischen. Bei hartnäckigen Belägen Anwendung nochmals wiederholen.

Besondere Hinweise:

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Marmor, Terrazzo oder diverse dunkle Granate, anwenden! Kann auf Natursteinen Verfärbungen hervorrufen. Auf Emaille und verchromten Oberflächen nur max. 1 Stunde einwirken lassen. Grundsätzlich ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu prüfen.

Zur Neuverfügung muss der Untergrund sauber und trocken sein.

Lagerung und Entsorgung

Kühl und trocken im gut geschlossenen Gebinde unbegrenzt lagerfähig. Gebinde mit Materialresten bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben. Nur völlig restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahr. Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Einatmen



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Silikonfugen Entferner

Version: 1.1

von Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe /Augenschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen und sofort Arzt anrufen. BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Inhaltsstoffe

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten; Phosphorsäure-2-ethyl-hexylester, Isotridecanol,ethoxyliert.

gemäß EG-Empfehlung

> 30%	aliphatische Kohlenwasserstoffe
5 – 15%	Phosphate
< 5%	nichtionische Tenside

Verpackung

250-ml-Flasche (6 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995906875