

SYCOFIX® Frische Fuge

Version: 1.2

Verwendung

SYCOFIX® Frische Fuge ist ein weißer, hochwertiger Kunstharzspachtel zum Verfugen von allen Wandfliesen, Kacheln und Mosaiken. **SYCOFIX® Frische Fuge** ist ideal zum schnellen Reparieren von Dübellöchern, kleinen Schädstellen und Anschlussfugen, besonders im Küchen-, Bad- und Sanitärbereich.

Eigenschaften

- Direkt aus der Tube verarbeitbar
- ausgezeichnete Füllkraft
- härtet rissfrei aus
- für innen und außen
- wasserfest

Verarbeitung

Loses Material in der Fuge ist durch Auskratzen vollständig zu entfernen. Die auszubessernde Fuge muss sauber, trocken sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Vor Gebrauch die Tube gut durchwalken. Anschließend den Verschluss aufschrauben und die Tubenspitze aufschneiden. **SYCOFIX® Frische Fuge** direkt in die Fuge drücken. Danach überschüssige Spachtelmasse mit einem Kunststoffspachtel entfernen. Noch vor der Trocknung müssen die Fliesen mit einem feuchten Tuch oder Schwamm gereinigt werden. Unglasierte, poröse oder matte Fliesen sind vor dem Verfugen abzukleben. **SYCOFIX® Frische Fuge** ist nach Durchtrocknung wasserfest und daher besonders im Bad- und Küchenbereich einsetzbar. Im Bedarfsfall kann **SYCOFIX® Frische Fuge** auch mit max. 5% **Sophia® Color-Plus Konzentraten** abgetönt werden. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Calciumcarbonate, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Lagerung

Kühl, frostfrei und trocken im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Materialreste auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Nur restentleerte Kartuschen zum Recycling geben!

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H), Polypropylenglykolalkylphenylether. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

SYCOFIX® Frische Fuge

Version: 1.2

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG
MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten
Abfallentsorgungsanlage zuführen.

Verpackung

400-g-Tube (12 St./VE, 120 VE/Pal.)
EAN-Code : 4015995906967

Haftungsausschluss

Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.