


SCHÖNOX® iLINE® APP

Akku betriebenes Auftragsgerät für das SCHÖNOX iLINE System

zum effizienten, ergonomischen und sauberen Verarbeiten von SCHÖNOX iLINE Klebstoffen im Schlauchbeutel. Ein Akku betriebender Antrieb ist integriert. Wechseldüsen in zwei Auftragsbreiten erhältlich. Schneller Düsenwechsel ohne Werkzeug.



Produkteigenschaften

- bei gleicher Arbeitszeit mehr m² Parkett verlegen
- sauberes Arbeiten - praktisch keine Klebstoffreste an Händen und auf dem Parkett
- Systemkomponente für SCHÖNOX iLINE
- kein Verbindungskabel
- ergonomisches Arbeiten im Stehen
- einfache Handhabung
- geringer Reinigungsaufwand dank praktischer Wechseldüse
- schneller, werkzeugloser Düsenwechsel
- praktische Führungsfunktion
- leichter Wechsel der Schlauchbeutel
- feines Dosieren möglich

Anwendungsbereiche

zum Verarbeiten von:

- SCHÖNOX iLINE Parkettklebstoff

Verarbeitungsempfehlung

- SCHÖNOX iLINE APP auf den Untergrund aufsetzen.
- Den Klebstoff mit SCHÖNOX iLINE APP und mitgelieferter Wechseldüse gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Bei unzureichender Benetzung Bohrungen der Wechseldüse entsprechend anpassen oder Auftragsgeschwindigkeit verlangsamen.
- Die Wand oder Parkettkante als Seitenanschlag für die Düsenleiste verwenden und das Gerät über den Untergrund ziehen.
- Dabei die Fördertaste betätigen und den Klebstoff in gleichförmigen Rau-
pen auf den Untergrund auftragen.
- Vor der gegenüberliegenden Wand den Auftrag stoppen. Gerät umsetzen und den Klebstoff im verbleibenden Bereich auftragen.
- Nachdem der Antrieb gestoppt hat, erfolgt automatisch ein kurzer Rücklauf zur Entlastung.

- Den Klebstoff von der Düsenleiste abtropfen lassen.
- Gerät anheben und an die Wand anlehnen. Darauf achten, eine Unterlage zu verwenden um abtropfenden Klebstoff aufzufangen.
- Die Rau-
pen müssen eine gerade, gleichmäßige Schnur bilden.
- Wenn sich Klebstoffschlangen bilden, ist die Förderleistung zu hoch. Entweder die Förderleistung reduzieren oder die Zuggeschwindigkeit erhöhen (schneller gehen).

Verpackung

- SCHÖNOX iLINE APP im Transportkarton inklusive:
 - SCHÖNOX iLINE AK 290
 - SCHÖNOX iLINE AK 380
 - Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Zubehör

- SCHÖNOX iLINE APP BOX inklusive:
 - PTFE-Spray
 - Allzweckklebeband

- SCHÖNOX iLINE AK 290
- SCHÖNOX iLINE AK 380


Hinweise

- Die beiliegenden Sicherheitsvorschriften und die Bedienungsanleitung sind zu beachten.
- Arbeitsgeräte sofort mit SCHÖNOX FIX CLEAN reinigen.
- Nach längerer Standzeit des Gerätes mit angebrochenem Schlauchbeutel, den Durchgang zur Düsenleiste auf Pfropfenbildung kontrollieren.
- Ausgehärtetes Material lässt sich nur noch mechanisch entfernen.
- Die Produktdatenblätter weiterer Systemprodukte sind zu beachten.



SCHÖNOX® iLINE® APP

Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien sowie DIN-Vorschriften und -Sicherheitsdatenblätter sind zu beachten. Es gelten die anerkannten Regeln der Baukunst und Technik. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellenbedingungen, auf die Ausführung der Arbeiten und die Verarbeitung haben. Mit der Herausgabe dieses Produktdatenblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.



Das Sika Managementsystem ist nach ISO 9001 und 14001 von der SQS zertifiziert.

Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl

Postfach 11 40

D-48713 Rosendahl

Tel. (02547) 910-0

Fax (02547) 910-101

E-mail: info@schoenox.de

www.schoenox.de